נתוני חיישן



		•
	חיישן צבע	שם
	128599	מספר קטלוגי
	30x15x15mm	גודל
	6,8g	משקל
	VDC 6-10	ספק מתח
	ca. 15mA	צריכת זרם


תיאור: חיישן המעביר מידע אנלוגי לבקר בהתאם לגוון הצבע של המשטח מולו הוא נמצא. החיישן משדר אור דרך נורית LED וקולט את האור החוזר מן המשטח שמולו. כמות האור המוחזר נמדדת וקובעת את הערך שמחזיר החיישן. מרחק החיישן מן המשטח ומידת מוארות הסביבה ישפיעו על הערך המוחזר.

חוטי חיבור: אדום=9VDC, ירוק=הארקה, שחור=סיגנל (מידע)

טווח ערכים מוחזרים: 0-2000mV

חיבור מסוג *מתח אנלוגי* , חיבור מסוג *מתח אנלוגי*

תרשים חיבור לבקר:



Scratchx



ROBOPro

